

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'ISTALLAZIONE DELLA CASSAFORTE.

ATTENZIONE: SIA LA MEMORIZZAZIONE DELLA COMBINAZIONE, SIA FUTURE OPERAZIONI DI CAMBIO COMBINAZIONE, DOVRANNO ESSERE EFFETUATE A SPORTELLO APERTO E CON I CATENACCI FUORI.

PROCEDURE PER LA MEMORIZZAZIONE DELLA COMBINAZIONE DESIDERATA

- 1) LA CASSAFORTE NASCE CON COMBINAZIONE "6";
- 2) INSERIRE N. 4 PILE ALCALINE DA 1,5 VOLT NEL CONTENITORE PORTA – BATTERIE CHE SI TROVA NELLA PARTE INTERNA DELLO SPORTELLO DELLA CASSAFORTE COPERTO DA UNO SPORTELLO IN PLASTICA NERO;
- 3) PREMERE E TENERE PREMUTO IL PULSANTE POSTO NELLA PARTE INTERNA DELLO SPORTELLO FINO ALL'EMISSIONE DI UN SEGNALE ACUSTICO, QUINDI RILASCIARE IL TASTO;
- 4) ENTRO 10 SECONDI DIGITARE LA VOSTRA COMBINAZIONE DA 1 A 7 CIFRE SULLA TASTIERA;
- 5) PREMERE IL TASTO "ENTER" PER MEMORIZZARE LA COMBINAZIONE;
- 6) A SPORTELLO APERTO, RIPETERE LA COMBINAZIONE PER VERIFICA E PREMERE IL TASTO "ENTER" PER CONFERMA;
- 7) UN TAPPO IN PLASTICA POSIZIONATO NELL'ALLOGGIO DEI CATENACCI IMPEDISCE LA CHIUSURA DELLA CASSAFORTE. TOGLIETELO SOLO QUANDO SARETE CERTI DEI AVERE MEMORIZZATO LA VOSTRA COMBINAZIONE E SOLO DOPO AVER SIMULATO ALCUNE APERTURE TENENDO LO SPORTELLO APERTO.

QUESTA PROCEDURA SI PUÒ RIPETERE OGNI VOLTA CHE SI DESIDERA CAMBIARE COMBINAZIONE. LA NUOVA COMBINAZIONE ANNULLA LA PRECEDENTE.

OPERAZIONI DI APERTURA

- 1) CONTROLLARE CHE IL POMELLO SIA RUOTATO COMPLETAMENTE VERSO SINISTRA (IN SENSO ANTIORARIO);
- 2) DIGITARE IL CODICE MEMORIZZATO;
- 3) PREMERE IL TASTO "ENTER";
- 4) RUOTARE IL POMELLO DI APERTURA VERSO DESTRA (IN SENSO ORARIO) PER ARRETRARE I CATENACCI.

NOTA BENE: IL POMELLO DI APERTURA SULLO SPORTELLO VA RUOTATO IN SENSO ORARIO ENTRO 5 SECONDI DOPO AVER PREMUTO "ENTER". ALTRIMENTI È NECESSARIO RIPETERE TUTTE LE OPERAZIONI DI APERTURA. SE LAMPEGGIA IL LED ROSSO "ERRORE", SIGNIFICA CHE È STATO COMMESSO UN ERRORE, QUINDI RIPETERE LE OPERAZIONI PARTENDO DAL PUNTO 1.

CHIUSURA DELLA CASSAFORTE: RUOTARE IL POMELLO VERSO SINISTRA (IN SENSO ANTIORARIO).

ALIMENTAZIONE ESTERNA DI EMERGENZA

IL SEGNALE DI BATTERIA SCARICA SI MANIFESTA CON L'ACCENSIONE DEL LED GIALLO "BATTERIA" E CON UN SEGNALE ACUSTICO INTERMITTENTE, LA CASSAFORTE PERMETTE SOLO 10 APERTURE CONSECUTIVE CON SEGNALE DI BATTERIA SCARICA, DOPOCICHÈ AVVIENE IL BLOCCO DELLA TASTIERA. IN QUESTA SITUAZIONE BISOGNA AGIRE NEL SEGUENTE MODO:

- 1) INSTALLARE UNA BATTERIA DA 9 VOLT NEL CAVETTO IN DOTAZIONE;
- 2) INSERIRE LO SPINOTTO NEL FORO IN BASSO A SINISTRA DELLA TASTIERA. SI ACCENDERÀ IL LED ROSSO " ALL-EST";
- 3) DIGITARE IL CODICE DA VOI MEMORIZZATO;
- 4) PREMERE IL TASTO "ENTER";
- 5) RUOTARE IL POMELLO, APRIRE LA CASSAFORTE E CAMBIARE LE PILE ALL'INTERNO DELLO SPORTELLO.

IMPORTANTE!!: IL CAVETTO NON DEVE MAI ESSERE CUSTODITO ALL'INTERNO DELLA CASSAFORTE..

BLOCCO TASTIERA DOPO 10 TENTATIVI DI APERTURA CON CODICE ERRATO

DOPO 10 TENTATE APERTURE CON CODICE ERRATO , LA CASSAFORTE RIMARRÀ BLOCCATA PER 5 MINUTI SEGNALANDO CON IL LED ROSSO LAMPEGGIANTE. AD OGNI SUCCESSIVA DIGITAZIONE ERRATA LA CASSAFORTE SI BLOCCHERÀ ALTRI 5 MINUTI, FINCHÈ NON SI ESEGUIRÀ LA COMBINAZIONE ESATTA.

N.B.: LA CASSAFORTE SI SPEGNE AUTOMATICAMENTE PASSATI 30 SECONDI DALL'ULTIMA OPERAZIONE.

MONTAGGIO: IN FASE DI MURATURA SI DEVE RIPARARE LO SPORTELLO IN MODO CHE SPORCIZIA O ACQUA NON ENTRINO NEL SISTEMA DI FUNZIONAMENTO. TENERE LO SPORTELLO APERTO PER ALMENO 48 ORE DOPO LA MURATURA. IL TASTO COMB SULLA TASTIERA NON VÀ UTILIZZATO. QUALORA ERRONEAMENTE VENGA PREMUTO NON CREERÀ ALCUN PROBLEMA.

APERTURA CON CHIAVE DI EMERGENZA (SE ESISTENTE):

È PREVISTA UN'APERTURA D'EMERGENZA CON CHIAVE A CUI SI RICORRE QUANDO NON C'È ALIMENTAZIONE (PILA SCARICA), O NEL CASO NON SI RICORDI LA COMBINAZIONE. PER L'APERTURA DI EMERGENZA USARE LE CHIAVI CHE SI TROVANO ALL'INTERNO DELL'IMBALLAGGIO AL MOMENTO DELL'ACQUISTO. PROCEDERE COME SEGUE: A) RIMUOVERE IL TAPPINO POSTO SULLO SPORTELLO, SI ACCEDE COSÌ ALLA TOPPA DELLA CHIAVE. B) INSERIRE A FONDO LA CHIAVE D'EMERGENZA, RUOTARLA IN SENSO ORARIO FINO A BATTUTA. APRIRE CON IL POMELLO.

AVVERTENZE; LA CHIAVE D'EMERGENZA E QUESTE ISTRUZIONI SONO DA CONSERVARE CON RISERVATEZZA NON ALL'INTERNO DELLA CASSAFORTE.

ATTENTION: Read these instructions carefully before installing the safe.

ATTENTION THE COMBINATION AND ANY FUTURE CHANGES TO IT, MUST BE INPUT WITH THE DOOR OPEN AND THE LOCK BOLTS OUT.

HOW TO INPUT THE COMBINATION

1. The safe is supplied with the combination "6".
2. Place 4 1.5V alkaline batteries in the battery compartment, inside the safe door, which has a black plastic cover;
3. Press the button inside the door and keep it pressed until it gives off an acoustic signal, it can then be released;
4. Within 10 seconds input your combination of 1 to 7 figures on the keyboard;
5. Press "ENTER" to store the combination;
6. With the door open, repeat the combination to check it corresponds and press "ENTER" to confirm;
7. A plastic plug inside the lock bolt housing stops the safe from being closed. Only remove this when you are certain that the combination has been correctly stored and only after having simulated a few opening operations, holding the door open.

Repeat this procedure each time you wish to change the combination. The new combination cancels the previous one.

OPENING THE SAFE

1. Check that the handle is turned completely to the left (anti-clockwise direction);
2. Digit the stored combination code;
3. Press "ENTER";
4. Turn the handle to the right (clockwise direction) to make the lock bolts withdraw.

N.B.: the door handle must be turned in a clockwise direction within 5 seconds after pressing "ENTER", otherwise the entire opening procedure must be repeated. In the event the red "ERROR" led is flashing, it means you have made an error and the entire procedure must be repeated.

Closing the safe: Turn the handle to the left (anti-clockwise direction).

EMERGENCY EXTERNAL POWER SUPPLY

The yellow "BATTERY" led lights up to signal when the batteries are flat and gives off an intermittent acoustic signal. The safe may only be opened 10 consecutive times when the battery flat signal is activated, after which the keyboard is locked. In this event, proceed as follows:

1. Install a 9V battery in the supplied lead;
2. Plug the pin into the hole in the bottom left of the keyboard. The red led "EXT-POWER" will light up;
3. Digit the stored combination code;
4. Press "ENTER";
5. Turn the handle, open the safe and change the batteries inside the door..

IMPORTANT!!: The emergency lead must not be kept inside the safe

LOCKED KEYBOARD AFTER 10 ATTEMPTS TO OPEN THE SAFE WITH THE WRONG COMBINATION CODE

After 10 attempts to open the safe with the wrong combination code, the safe will remain locked for 5 minutes with the red led flashing. Each subsequent wrong code will block the safe for a further 5 minutes, until the correct code is input.

N.B.: The safe turns off automatically after 30 seconds from the last operation.

ASSEMBLY: If the safe is to be walled in, the door must be protected against dirt or water entering the electronic system. Leave the door open for at least 48 hours after walling the safe in. The COMB key on the keyboard should not be used, however if it is pressed by mistake, it will not cause any problems.

Opening with the emergency key (if supplied):

In emergencies the safe may be opened using a key when the batteries are flat or when you forget the combination. The emergency keys are inside the packaging for the safe and to use them, proceed as follows: a) remove the plug on the door to have access to the keyhole, b) introduce the emergency key well inside the keyhole and turn it in a clockwise direction as far as it will go. Open the door using the handle.

Attention: the emergency keys and these instructions must be carefully kept in a safe, reserved place NOT INSIDE the safe itself.